Y613-03957-01 Rev.A

CG-WLCVRG

corega

クイック設定ガイド

・本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。
・本製品や接続する機器（パソコン、モデム、無線LANアダプターなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
・お使いの環境によっては手順が異なることがあります。

CG-WLCVRGを使ったネットワーク構成例



注意 **本製品にハブを経由して複数のパソコンを接続することはできません。**

CG-WLCVRGは

接続 → **電源ON** だけの簡単接続！！

※無線LANアダプターのESSIDを本製品の工場出荷時と同じ「corega」にした場合、または暗号化が無効の場合です。
※ご使用の環境によっては本製品の設定が必要な場合があります。設定変更の方法は、付属のユーティリティーディスクに収録の「取扱説明書」をご覧ください。

おことわり

・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
・本製品の仕様またはそのご仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。
©2004　株式会社コレガ　　2004年8月 初版

接続　本製品を接続する

LANケーブルを接続する機器のネットワークポートに接続し（❶）、一方のLANケーブルを本製品背面のLANポートに接続します（❷）。



電源ON　本製品の電源を入れる

付属のACアダプターを本製品のDCジャックに接続し（❸）、ACプラグをコンセントに接続して（❹）、本体前面のLEDの点灯を確認します（❺）。



接続が完了しました！　これで基本的な接続が完了しました

無線LAN製品ご使用の注意

無線LANのセキュリティーの設定は必ず行ってご使用ください。設定をしないでご使用になった場合、隣接した無線LANからアクセスされる可能性があり、セキュリティー面において非常に危険です。
無線LANのセキュリティー設定を行っていない場合は、第三者により通信の内容を盗み見られたり、お客様のパソコンに不正に侵入される可能性がありますので、本製品のご使用にはお客様ご自身の判断と責任においてセキュリティーに関する設定を行うことをおすすめします。
本製品のセキュリティー設定に関する詳細は、本製品付属の取扱説明書をご覧ください。